

## Opstillingsvejledning Comfortline Split softside vandseng



1. Vandmadrassen er vakuumpakket fra fabrikken af hensyn til transport. Vandmadrassen skal have stuetemperatur, inden den foldes ud. Åbn herefter påfyldnings-studsene på vandmadrassen. Herved kan fiberen i vandmadrassen rejse sig, da der kommer luft ind i vandmadrassen..
2. Opstil soklen med vægtfordelere og bundplader. Krydsene fordeles jævnt på gulvet. Antallet af vægtfordelere er afhængig af sengens størrelse. (Fig. 1 og Fig. 2).
3. Læg skumsiderne på bundpladen (Fig. 3), og skru dem fast til bundpladen. Monter tapen over skruelhovederne for ekstra beskyttelse (Fig. 4).
4. Placer varmelegemet på midten af bundpladen – med teksten opad (Fig. 5). Før ledningen ud gennem hjørnet i skumsiderne til den nærmeste stikkontakt. – Ved splitmadrasser (2 enkeltmandsmadrasser) skal der bruges 2 varmelegemer, som skal placeres under hver sin madras. Læs nøje instruktionen for varmelegemet.  
**Varmelegemet må ikke ligge på samlingen af bundpladerne.**
5. Monter dekorationskanten. (Fig. 6).
6. Læg sikkerhedsdugen i sengen og udover den øverste halvdel af skumsiderne. (Fig. 7).
7. Fold vandmadrassen ud og læg den i sikkerhedsdugen og skumrammen. Træk madrassen helt ud i hjørnerne.  
Vær opmærksom på, at splitmadrasser (2 enkeltmadrasser) består af en højre- og en venstre side. Siderne, der vender mod midten (mod divideren) er lodrette. Vær meget opmærksom på, at der ikke må være folder i bunden af madrassen, og at ledningen til varmelegemet ikke må ligge på selve varmelegemet. (Fig. 8).  
**NB:** Vandmadrasserne har en sort bund. Sørg for at den sorte bund kommer helt ud til, hvor skumkilerne begynder.
8. Påfyld Wa'core First Protect, som er en meget effektiv alge/bakterie-dræber.
9. Påfyld lunkent vand (aldrig varmt). Vær opmærksom på, at madrassen ikke overfyldes. Madrassen skal fyldes så den er ca. 1 cm. under overkanten af skummet.  
**Vigtigt:** Påfyld vand med en **ren** og **ny** vandslange. Hvis der ikke anvendes en ny vandslange er der meget stor risiko, at der kommer alger/bakterier med ind i vandmadrassen. Alger og bakterier i vandmadrassen er årsag til luftdannelse, som kan være meget svær, at komme af med igen!  
**Husk:** *Det er nemmere at efterfylde vand i madrassen end at fjerne vand fra madrassen – så prøv dig lidt frem indtil den rigtige vandmængde er i madrassen.*
10. Efter vandpåfyldning skal madrassen udluftes. Til dette anvendes en air-extractor. Dette kan med fordel gøres et par gange i den første tid, for at undgå skulpe-lyde. Når madrassen er godt udluftet kan der med stor fordel tilsættes Wa'core Bubble Stop, som kan optage ca. 100 liter luft. Dette gør madrassen "tavs" i lang tid.  
**Husk:** *Har du købt en meget dæmpet vandmadras (mange lag fiber), så kan der gå op til 3 uger inden vandmadrassen har opnået sin fulde dæmpning. Dette skyldes at vandmadrassen har været vakuumpakket – og fibrene skal således have noget tid for at ekspandere igen.*

11. Læg betrækket over madrassen.

12. Tilslut varmelegemet og indstil temperaturen til ca. 28 grader.  
Justér herefter til dén temperatur, som passer dig bedst.

**Sov godt. ☺**



**Fig. 1.**  
Sokkelsiderne samles med hjørneprofilerne.  
Vægtfordelerne placeres jævnt.



**Fig. 2.**  
Bundplader lægges på.  
Velcrobåndet på bundpladerne skal vende nedad.  
Bundpladernes udhæng over sokkelsiderne bør være ens.



**Fig. 3.**  
Skumsiderne lægges op, og holdes på plads med de små velcro stykker, som sættes rundt om hjørnerne på den nederste del af skumsiderne.



**Fig. 4.**  
Skumsiderne skrues nu fast i bundpladerne og beskyttelsestape monteres over skruehovederne.



**Fig. 5.**  
Varmelegeme(rne) lægges på bundpladerne.  
Undgå at placere varmelege(rne) over samlingerne på bundpladerne.



**Fig. 6.**  
Dekorationskanten monteres på den nederste del af skumsiderne.  
Start påsætning i fodenden og afslut i hovedenden.  
Dekorationskanten fastgøres på bundpladens underside, hvor velcro er monteret.  
Dekorationskantens overside fastgøres på toppen af den nederste skumside.



**Fig. 7.**

Placer sikkerhedsdugen i skumrammen.  
Sikkerhedsdugen trækkes over den øverste del af skumsideerne – som vist på dette billede.



**Fig. 8.**

Læg madrassen/erne i, tilsæt algemiddel og påfyld vand.  
*Den hvide pil angiver placering af divider, hvis du har en seng med 2 enkelmadrasser.*

**Husk** at anvende en ren og ny vandslange til påfyldning af vand !

**NB:** Vandmadrasserne har en sort bund. Sørg for at den sorte bund kommer helt ud til, hvor skumkilerne begynder.



Wa'core Online Shop